

FIND the CODE!

Conseils importants concernant le cadenas

Lorsque vous préparez une chasse au trésor, veuillez respecter les étapes suivantes pour régler ou enregistrer un code à chiffres :

1. L'ouverture de l'anse du cadenas doit être placée à gauche, c'est-à-dire que les encoches entre les molettes vous font face.
2. Entrer le code enregistré en dernier dans le cadenas en tournant les molettes.
 - ▶ avant la première chasse au trésor : code par défaut 000
 - ▶ après une chasse au trésor : le code entré en dernier ou le code réinitialisé au code par défaut 000



3. Déverrouiller le cadenas : **Le cadenas s'ouvre facilement en appuyant sur l'anse du cadenas ; c'est alors, et alors seulement que vous pouvez passer à l'étape suivante !**

(Une mauvaise manipulation peut rendre le cadenas inutilisable !)



Si le cadenas ne s'ouvre pas, répéter l'étape 2. Si nécessaire, essayer les codes à chiffres de la page 39 de la règle du jeu.

4. Prendre la figurine et la placer sur une surface plane
5. Poser le cadenas sur la figurine, de manière à ce que la pointe du chapeau de la figurine appuie sur le petit bouton noir situé sous le cadenas



6. Maintenir le petit bouton enfoncé !

7. Faire tourner les molettes du cadenas et définir le code de la carte-énigme sélectionnée (voir la page 39 de la règle du jeu)

8. Retirer le cadenas de la figurine

9. Rouvrir ensuite le cadenas et vérifier le code entré

Si vous avez respecté toutes les étapes, un nouveau code est enregistré dans le cadenas. Vous pouvez commencer une nouvelle chasse au trésor !

Nous vous recommandons de réinitialiser le code sur 000 après chaque partie ou de bien noter le dernier code enregistré dans le cadenas. Reportez-vous à la page 39 de la règle du jeu.

Veuillez à ce que personne ne modifie le code enregistré dans le cadenas, délibérément ou par inadvertance (voir également le point n°3).